MODE D'EMPLOI

NETTOYEUR A VAPEUR

SR2F

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

GUIDE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

Lisez toutes les instructions – conservez-les pour consultation ultérieure

SOMMAIRE

1. CONDITION DE GARANTIE	3
2. MESURES DE SÉCURITÉ	4
3. INFORMATION DE RÉCYCLAGE	5
4. DONNÉES TECHNIQUES	5
5. PIÈCES	6
6. CARACTÉRISTIQUES	7
7. REMPLISSAGE	7
8. ACCROCHAGE DES ACCESSOIRES SUR LE TUYAU FLEXIBLE	8
9. EMPLOI DU NETTOYEUR À VAPEUR AVEC LE CADRE MICROFIBRE	8
10. CONSEILS SUR LE MODE D'EMPLOI DE L'APPAREIL	9
11. QUELQUES CONSEILS POUR L'USAGE	10
12. APRES L'UTILISATION DE L'APPAREIL	14
13. BULLETIN DE COMMANDE POUR PIÈCES DÉTACHÉES DU QUIGG-SR2F NETTOYEUR A VAPEUR.	15

1. CONDITION DE GARANTIE

CARTE DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

“Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous.”

BENCO FRANCE

Info : Tél : 00800/546.32.200
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) **:**

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d’achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l’expiration de celle-ci.
3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n’est plus valable en cas de défaut d’utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l’objet d’une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.
Dans le cas d’un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s’adresser au S.A.V. mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

2. MESURES DE SÉCUTITÉ

Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des indications importantes concernant la sécurité et l'utilisation de votre appareil. Afin de diminuer le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures:

Avertissement : votre nettoyeur à vapeur portatif est conçu pour le nettoyage de surfaces dures et de tissus qui résistent à la chaleur. N'utilisez pas la vapeur sur le plastique souple, le bois non traité et le verre froid, non plus que sur des surfaces traitées à la cire ou des sols brillants dont l'éclat peut être ôté. Nous vous conseillons de tester la vapeur sur une petite partie dissimulée de la surface avant de la traiter en entier.

1. Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement, conformément aux descriptions et instructions fournies dans le présent manueldes environnements du type chambres d'hôtes.
2. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
3. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
4. Le bouchon de sécurité ne doit pas être ouvert pendant le fonctionnement
5. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
6. Le liquide ou la vapeur ne doivent pas être dirigées vers des équipements comportant des composants électriques, tels que l'intérieur des fours.
7. ATTENTION: Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.Ne branché pas l'appareil pendant le remplissage.
8. N'ajoutez pas d'aromatisants, de parfums, d'huile ou d'autres produits chimiques à l'eau que vous utilisez dans le nettoyeur à vapeur. Utilisez simplement de l'eau du robinet (ou de l'eau distillée si l'eau de distribution de votre région est trop dure).
9. MISE EN GARDE: Danger de brûlure par liquide chaud. vapeur.
10. l'appareil doit être débranché après usage et avant l'entretien par l'usager.

NOTE: il peut se produire une petite perte de pression quand vous retirez les accessoires. C'est normal, car il se crée une pression dans les accessoires eux-mêmes pendant l'emploi de l'appareil.

3. INFORMATION DE RÉCYCLAGE

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le récyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	220-240V ~ 50 Hz
Puissance	1800-2000 W
Capacité	800 ml

5. PIÈCES

1.	Bouchon de sécurité	11.	Support coudé pour brosses
2.	Crochet pour bandoulière	12.	Tubes-rallonge
3.	Boucle pour bandoulière	13.	Raclette en caoutchouc
4.	Unité de vapeur	14.	Brosse pour sols
5.	Poignée	15.	Flacon de remplissage
6.	Témoin lumineux	16	Bandoulière
7.	Tuyau souple	17.	Support coudé pour brosse de sol
8.	Poignée	18.	Regulation de vapeur
9.	Bouton à vapeur	19.	Chiffon microfibre
10.	Brosses en nylon		

6. CARACTÉRISTIQUES

Votre nettoyeur à vapeur portatif utilise de la vapeur sous pression pour éliminer tous les types de saleté. La vapeur est par nature le produit de nettoyage le plus pur et le plus puissant; elle peut nettoyer de manière sûre toutes les surfaces dures dans votre maison et alentour. Cela se fait sans produits chimiques agressifs, donc d'une manière parfaitement écologique. Le nettoyeur à vapeur est équipé de nombreux accessoires, de sorte qu'il peut être utilisé à différentes fins.

- Il permet de nettoyer les tissus d'ameublement, la salle de bains et le dallage de la cuisine, les cuisinières.
- Le support coudé le rend pratique pour nettoyer les endroits d'accès difficile, comme par exemple les petits robinets.
- Il est idéal pour les fenêtres, miroirs, portes vitrées, etc.
- Il permet de nettoyer les tissus, tentures, coussins, garnitures de lit, etc.
- Il nettoie facilement les surfaces dures comme les éviers, la porte de la douche, etc.

7. REMPLISSAGE

Important: veillez bien à toujours débrancher l'appareil avant de le remplir. Ne remplissez jamais l'appareil sous le robinet, mais utilisez le flacon de remplissage. Sinon, le réservoir à eau peut être trop rempli, avec un risque d'électrocution.

1re étape: Avant de remplir l'appareil, débranchez-le.
2e étape: Appuyez sur le bouton de vapeur pour éliminer toute vapeur et pression. Laissez refroidir l'appareil pendant 15 minutes.
3e étape: Dévissez le capuchon de sécurité (en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
4e étape: Relâchez le bouton de vapeur.
5e étape: Remplissez le réservoir de 800 ml d'eau en vous aidant du flacon de remplissage.
6e étape: Branchez l'appareil sur une prise de courant avec prise de terre (230 V). Le témoin lumineux rouge s'allume.
7e étape: Attendez six minutes, jusqu'à ce que l'appareil ait atteint sa température de fonctionnement. A ce moment, le témoin lumineux rouge devient vert.
8e étape: Au début, de l'eau s'écoule de l'ouverture destinée à la vapeur; c'est normal.

Attention: si vous remplissez l'appareil alors qu'il est encore chaud, les premières gouttes peuvent éclabousser.
Visser avec attention le bouchon de sécurité pour éviter toute fuite de vapeur quand l'appareil est en fonctionnement.
• Avant de procéder au re-remplissage du réservoir de l'appareil quand il n'y a plus

d'eau, laisser le se refroidir quelques minutes.
• Ne jamais vider l'appareil quand l'eau a l'intérieur du réservoir est encore chaud.
• Ne pas essayer d'ouvrir le bouchon quand l'appareil est allumé.
• Vérifier régulièrement l'état du bouchon de sécurité et ses éléments, si nécessaire les remplacer avec des pièces de rechange originales.
• Quand l'appareil est en fonction, le bouchon ne doit pas être ouvert.

8. ACCROCHAGE DES ACCESSOIRES SUR LE TUYAU FLEXIBLE

Raclette à vitres pour nettoyer des surfaces en verre ou des carreaux
Cet accessoire est très utile pour nettoyer des fenêtres de grandes dimensions,matériaux en plastique,céramique,carreaux ou surfaces en marbre.
Mode d 'emploi : pour nettoyer les carreaux unir le lave vitre à la poignée ou l'employer avec le tube d'extension pour les surfaces difficiles à atteindre.
Vaporiser abondamment,frotter avec l 'extrémité en éponge souple,et enlever l'eau de trop et la saleté avec la raclette lave vitre.
AVERTISSEMENT: Quand on nettoie les fenêtres éviter de soudains écarts de température pour prévenir des ruptures de vitres.

Buse à haute concentration
Cet accessoire est très utile pour nettoyer les surfaces difficiles à atteindre : il est idéal pour
radiateurs,montants de portes et fenêtres,volets et installations sanitaires.La buse est insérée directement sur la poignée ou elle peut être employée avec les tubes d 'extension.

Brosse pour petits détails
Elle est indiquée pour nettoyer les jointures de carreaux,céramique et marbres.

ACCROCHAGE DE LA BRETELLE OU BANDOULIÈRE
L'emploi de la bretelle séparable permet une grande liberté de mouvement si les deux mains sont utilisées pour les différentes opérations de nettoyage. Pour attacher la bretelle à l'appareil accrocher les petits crochets de la bretelle aux anneaux de connexion sur l'appareil.
Quand on utilise le vaporisateur avec la bretelle éviter d'incliner et secouer excessivement l'appareil pour éviter que l'eau entre dans le tuyau et sorte du système

9. EMPLOI DU NETTOYEUR À VAPEUR AVEC LE CADRE MICROFIBRE

Eau
- Utiliser toujours de l 'eau de robinet pour le nettoyage.
- Si l 'eau de robinet est très calcaire utiliser de l 'eau distillée ou déminéralisée pour éliminer la possibilité de formation de taches pendant le nettoyage à vapeur de tissus aux couleurs pâles.

IMPORTANT: Ne pas ajouter de produits détergents,parfums,huiles ou d 'autres substances chimiques. Si l'eau de robinet est très calcaire utiliser de l'eau distillée ou déminéralisée.

Température

- La température de la vapeur à l'extrémité de la buse est (comprise)entre 104 °C et 115 °C.
- La température descend à 38 °C à une distance de 25 pouces de l 'extrémité de la buse.
- Nettoyer les surfaces verticales toujours du haut en bas de façon que l'eau sale ne tache pas les parties qui viennent d 'être nettoyées.
- Eviter d 'utiliser la brosse en avant et en arrière pendant le nettoyage.
- Commencer avec la brosse pour les petits détails pour les endroits les plus difficiles à atteindre et pour les coins.
- Enlever la saleté rapidement, sinon elle s'essuiera et adhérera de nouveau à la surface.

AVERTISSEMENT: Le chiffon enroulé autour de la brosse peut se réchauffer tellement qu 'il peut brûler.Attendre que le chiffon se refroidisse avant de le toucher.

10. CONSEILS SUR LE MODE D'EMPLOI DE L'APPAREIL

POUR UN BON TRAVAIL

Phase 1: Unir un des tubes d 'extension au tuyau flexible. Pour unir les tubes d 'extension entre eux ou à la poignée,presser le bouton de verrouillage en s 'assurant qu 'il soit entré correctement dans l'ouverture. Pour le détacher répéter l 'opération en pressant le bouton de verrouillage et en séparant les deux éléments.
NOTE: Monter le cadre du chiffon microfibre avec l'adaptateur angulaire sur le tube d 'extension.

Phase 2 Si l'adaptateur angulaire n'est pas accroché à le cadre, tenir le cadre avec la main gauche.Insérer l'adaptateur tourné vers le bas dans l'ouverture
sur le revers du cadre et le tourner de 180 °.

Phase 3 Insérer le câble d 'alimentation électrique dans la prise murale. Le temps de chauffe est d 'environ 6 minutes avec de l 'eau froide. L'emploi d'eau chaude réduit le temps de chauffe.

ajouter un chiffon au cadre du chiffon microfibre
Prenez le chiffon microfibre et glissez le au-dessus du cadre.

11. QUELQUES CONSEILS POUR L'USAGE

SOLS EN BOIS, VINYLE ET MARBRE
Utiliser le cadre microfibre avec un chiffon spongieux. Remuer le cadre le sols comme pour balayer.

Quand le chiffon est sale on peut le retourner ou le remplacer avec un chiffon propre. Si l'espace à nettoyer est très sale on peut passer le chiffon lentement plusieurs fois sur la surface. Si le sol est en bois passer le chiffon rapidement pour éviter que de l 'humidité ou de la chaleur imprègnent le bois. En nettoyant avec le chiffon sur le cadre n'est pas entamé.

Pour enlever la cire: utiliser le cadre pour les espaces ouverts;utiliser la brosse pour les détails, pour des coins ou des espaces étroits,en la passant lentement. Nettoyer une petite partie à la fois et enlever la cire du sol.Quand toute la cire a été enlevée nettoyer immédiatement le sol et les brosses et chiffon avec de l 'eau avant que les résidus puissent se fixer. Repasser sur la zone le cadre avec le chiffon pour enlever tout résidu avant de cirer les sols.

Nettoyage de sols avec cire
Enrouler le chiffon net autour du cadre et brosser rapidement,de cette façon on enlève la saleté mais non la cire.

Sols en vinyle: éviter que la chaleur imprègne le vinyle, et qu 'il puisse ainsi s 'assouplir,en abîmant sa consistance. Passer le donc rapidement.

Sols de carreaux: utiliser l'équipement pour détails avec la brosse pour petits détails,unie à une rallonge.Tenir prête aussi le cadre avec le chiffon.Nettoyer le mortier entre les carreaux avec la petite brosse. Enlever la petite brosse et attacher le cadre, passer le cadre pour nettoyer les carreaux et enlever les excès et les résidus d 'humidité. Pour les carreaux très sales, enlever le chiffon et gratter avec la brosse. Essuyer les carreaux avec le torchon.

NETTOYAGE DE TACHES (TAPIS)
Utiliser la buse à haute pression avec ou sans le microfibre pour détails.Faire pénétrer la vapeur en passant lentement sur les espaces sales. Frotter avec la brosse pour les détails ou le chiffon. Passer le chiffon avec de rapides coups sur la saleté (ne pas frotter).Répéter l'opération jusqu'à ce que la saleté soit complètement enlevée. Utiliser l'aspirateur seulement quand le tapis est sec. Avant le nettoyage on conseille de vérifier toujours que les couleurs des tapis sont résistantes à la vapeur en effectuant un essai sur une partie normalement cachée. Si l'appareil n 'arrive pas à enlever les taches plus persistantes on peut employer un produit détergent pour tapis qui se trouve dans le commerce.

Ne pas ajouter de détergents, parfums, huiles ou d 'autres substances chimiques à l 'eau utilisée car elles pourraient abîmer l 'appareil ou rendre son emploi dangereux.

TAPISSERIE
Utiliser le frame microfibre avec un chiffon en tissu-éponge blanc net attaché directement à la poignée. La passer rapidement, par des coups légers, en évitant que les tissus se mouillent. Passer sur les taches persistantes non plus d 'une minute et attendre cinq minutes afin que le tissu s'essuie, répéter l'opération. Effectuer des mouvements circulaires, ou verticaux et horizontaux, pour atteindre tous les côtés des fibres des tissus. Terminer en brossant dans une seule direction de façon à donner au tissu un aspect uniforme.

AVERTISSEMENT vérifier toujours la résistance des couleurs de chaque tissu, spécialement le rouge et le bleu, en frottant délicatement un chiffon net humide et chaud sur une partie normalement cachée. Si les couleurs restent sur le chiffon, il faut procéder au nettoyage à sec.

FENÊTRES, SURFACES EN VERRE ET MIROIRS
Utiliser la raclette à vitres à double bord pour verres et pour carreaux. Employer le jet de vapeur de haut en bas. Pour essuyer les verres employer la raclette vitres sans le jet de vapeur avec des mouvements de haut vers le bas pour ne pas laisser des rayures.

FIBRES DE VERRE OU SURFACES EN ACIER INOXYDABLE
Utiliser la brosse pour sols ou la brosse pour petites surfaces. Remuer lentement la brosse sur la surface à nettoyer. La vapeur émulsionne la saleté et la graisse de la surface, passer la brosse avec le chiffon spongieux pour enlever toute trace d 'humidité et résidus.
Conseils : une vieille méthode pour faire reluire des surfaces en acier inoxydable déjà nettoyées est de passer de l'eau de Seltz.

RÉSIDUS DE SAVON
La chaleur unie à l 'humidité dissout instantanément la saleté des résidus de savon. Successivement rincer la surface avec un peu d 'eau ou repasser avec un chiffon spongieux net.

Note: la pellicule de savon peut former une incrustation résistante,à cause des minéraux qui se trouvent dans l 'eau, dans ce cas utiliser la brosse pour sols sans chiffon pour assouplir la surface, ou bien asperger auparavant de citron,du vinaigre ou de l 'eau de Seltz pour dissoudre les incrustations. Passer sur la surface rapidement pour éviter que le savon sèche et forme des granules : la surface sera rêche au toucher,si cela se produit appliquer de nouveau la vapeur à la surface avec la brosse ouverte et nettoyer de nouveau.

MOBILIER DE JARDIN
Utiliser les brosses selon la surface à nettoyer. Passer rapidement quand on nettoie des meubles de jardin en résine.

RIDEAUX
Utiliser la petite brosse pour nettoyer les rideaux. Passer la brosse jusqu 'à ce que la vapeur pénétre. Passer rapidement sur les rideaux en PVC. Vérifier la résistance des couleurs avant le nettoyage.

SALLES DE BAIN
Dans la zone de baignoires ou douches, utiliser la brosse pour petits détails pour nettoyer les
renfoncements, portes de douches, ou des zones difficiles à atteindre et pour enlever la saleté difficile à éliminer.Utiliser la raclette vitres à deux bords pour fenêtres et carreaux est la meilleure façon pour nettoyer le reste de la zone. Attendre que la vapeur soit pénétrée dans la surface.Cela est utile surtout dans la zone de la douche s 'il y a des carreaux et du mortier. Avec votre nettoyeur à vapeur c'est encore plus facile d'enlever la pellicule de savon sur les carreaux, mortier ou portes des douches. Pour nettoyer des installations sanitaires utiliser la buse à haute pression avec ou sans la petite brosse. Utiliser un chiffon en tissu-éponge ou une serviette en papier pour enlever l 'humidité en excès et les résidus.
Pour nettoyer lavabos et robinets utiliser la petite brosse.

ESPACES EXTÉRIEURS
Pour nettoyer l 'intérieur de la voiture et sa tapisserie utiliser la brosse pour sols avec un chiffon en tissuéponge, comme pour la maison. Ne pas employer les poils de la brosse en contact direct avec les surfaces en cuir, mais ajouter le chiffon en tissu-éponge. Pour les détails des roues utiliser le vaporisateur à haute pression et la petite brosse.Pour nettoyer les fenêtres à l 'extérieur appliquer la vapeur avec la buse à haute pression,et ensuite passer un chiffon en papier. Pour nettoyer les vélos utiliser la brosse pour les petits détails.Pour les accessoires utiliser la brosse pour petits détails selon la surface.

PLANTES ARTIFICIELLES
Utiliser la buse à haute pression sans la brosse pour enlever la poussière et la saleté.

VÊTEMENTS
Un système de nettoyage à vapeur est excellent pour enlever les faux plis de l'étoffe, en vaporisant simplement la surface d 'une distance de (30-40 cm)La vapeur sèche enlève les faux plis sans laisser le tissu mouillé comme les appareils ordinaires à vapeur pour étoffes font.

NICOTINE ET GOUDRON
La nicotine et le goudron se dissolvent à des températures élevées en se transformant en une substance jaune claire huileuse qui a la consistance de l 'huile d 'une machine à coudre. La pellicule de nicotine goudron, en contact avec le chiffon en tissu-éponge chaud enroulé à la brosse pour sols, se dissout et elle est absorbée par le chiffon. Sur les surfaces plates on peut enlever la pellicule en passant rapidement la brosse.

ELIMINATION DE LA CIRE, DU GOUDRON, ETC.
Beaucoup de taches sont attachées aux surfaces et peuvent être enlevées facilement et rapidement "en soufflant " de la vapeur avec la buse à haute pression. Tenir le chiffon spongieux à côté pour ramasser les résidus qui sont soufflés par la buse.Note aspirer tout résidu laissé sur la surface avant d 'y appliquer la vapeur.

Conseils: Votre nettoyeur à vapeur peut être employé en beaucoup d 'autres façons qui n 'ont pas été mentionnées. Cela pour ne donner qu'une idée des différents emplois de l'appareil. Cependant les modes d'emploi des accessoires et des brosses sont dans la plupart des cas universels. Il est utile d'avoir toujours prêt un chiffon en tissu-éponge ou en papier pour enlever l 'humidité et les résidus. L'emploi du chiffon blanc en coton 100% est conseillé pour des meilleurs résultats. On peut nettoyer les brosses avec le vaporisateur. Pour le nettoyage de la brosse pour sols, la tenir à une extrémité et utiliser la buse pour souffler la poussière directement dans la poubelle. Pour le nettoyage de la petite brosse, utiliser une pincette pour capturer la saleté et la jeter dans les ordures.

Note: Essuyer immédiatement les espaces que vous venez de nettoyer. Pendant le nettoyage du four utiliser la petite brosse pour nettoyer les accessoires et la grille. Utiliser toujours la petite brosse pour fentes, fissures et les zones difficiles à atteindre.

RÉFRIGÉRATEUR
Utiliser la buse à haute concentration pour souffler la saleté du réfrigérateur et des joints de ses portes. La vapeur ne sèche pas ni abîme les joints comme les substances chimiques font souvent. Les tiroirs et les autres équipements de cuisine peuvent être aisément nettoyés avec la petite brosse placée sur la buse pour pénétrer dans tous les coins et dans les espaces cachés. Les taches localisées autour des joints peuvent être aisément enlevées avec la brosse pour petites surfaces.

Note: Débrancher toujours les petits appareils électriques de la prise de courant avant le nettoyage.
Pour nettoyer la partie supérieure des compteurs utiliser la brosse pour sols avec le chiffon en tissuéponge. Pour la saleté difficile à enlever employer d 'abord la brosse sans chiffon et successivement passer le chiffon.

12. APRES L'UTILISATION DE L'APPAREIL

Si normalement on utilise de l 'eau distillée ou déminéralisée il ne faut pas nettoyer le réservoir.
Avant de ranger l'appareil, assurez-vous qu'il soit complètement froid.

RINÇAGE DU VAPORISATEUR.
On conseille le rinçage périodique de l 'appareil pour éviter la formation de dépôts de calcaire,on recommande le rinçage après 10-15 remplissages du réservoir. Remplir la chaudière avec de l'eau et secouer l'appareil vigoureusement. Renverser l 'appareil du haut en bas pour le vider de l 'eau et le libérer de tout dépôt.

POUR DÉTARTRER LE VAPORISATEUR
Si l'eau de robinet contient un pourcentage élevé de calcium, détartrer l 'appareil toutes les 10-15 remplissages.

Phase 1 débrancher le vaporisateur de la prise de courant avant de détartrer la chaudière.

Phase 2 verser dans la chaudière une partie de vinaigre et quatre parties d 'eau et laisser reposer la solution pendant une nuit ou pour 8 heures . Ne pas visser le bouchon de sécurité pendant le détartrage de la chaudière. Ne pas utiliser l'appareil pendant cette opération de détartrage

Phase 3 Après avoir laissé la solution agir pour environ 8 heures, renverser l 'appareil pour vider la chaudière. Rincer la chaudière avec de l 'eau propre 2 ou 3 fois. Le vaporisateur est de nouveau prêt pour l'emploi.

NETTOYAGE DU SUPPORT COUDÉ
Si vous constatez une diminution du jet de vapeur, c'est peut-être parce que le support coudé est sale.

1re étape:	débranchez l'appareil.
2e étape:	utilisez un fin fil métallique (comme par exemple un trombone) et introduisez-le dans l'orifice du support coudé afin de libérer cet orifice.
3e étape:	faites bouger le fil métallique d'avant en arrière, pour éliminer la saleté.
4e étape:	rebranchez l'appareil et rallumez-le. Contrôlez l'échappement de vapeur.
5e étape:	s'il n'y a pas d'amélioration, répétez les étapes 1 à 4.

13. BULLETIN DE COMMANDE POUR PIÈCES DÉTACHÉES DU QUIGG-SR2F NETTOYEUR A VAPEUR.

Complétez ce bulletin de commande et renvoyez-le par poste à l`adresse suivante :

BENCO INTERNATIONAL
DOMPEL 9
2200 HERENTALS
BELGIQUE

Info : Tél : 00800/546.32.200
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Le soussigne commande :

	Quantité	Prix unique	Prix total
Chiffon microfibre		3,90 €	
Set brosses en nylon 2x		3,00 €	
Frais d'envoi			9,00 €
TOTAL			

Merci de renvoyer le bulletin de commande a BENCO accompagné du paiement.

Par virement (sans frais) IBAN : FR76 3007 6029 1911 6205 0020 068
SWIFT : NORDFRPP
avec mention QUIGG-SR2F

Nom : _____

Adresse : _____

_____

_____

TEL : _____

Date + signature :

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

SR2F